



# VH-SUPER

## Drive Shaft Triebwelle Arbre Moteur

Pos.	quantity Anzahl quantité	VH no.			spare-part	Ersatzteil	pièce de rechange
		800	1000	1200			
1	1	2 E 205	2 E 205	2 E 205	Lock nut KM7	Hakenmutter KM7	Ecrou de serrage KM7
2	1	2 D 205	2 D 205	2 D 205	Lock washer KB7	Sicherungsbleche KB7	Disque de serrage KB7
3	1	33 A 15	33 A 15	33 A 15	Clutch disc with lining	Kupplungsscheibe mit Belag	Disque d'embrayage avec fourrure
4	1	17 A 229	17 A 229	17 A 229	Brake lining with rivets	Bremsbelag mit Nieten	Fourrure de frein avec rivets
4	1	16 A 201	16 A 201	16 A 201	Brake lining	Bremsbelag	Fourrure de frein
5	8	11 A 201	11 A 201	11 A 201	Rivets	Nieten	Rivets
6	2	31 B 35	31 B 35	31 B 35	Key	Feder	Clavette
7	1	33 A 16	33 A 16	33 A 16	V-belt pulley	Keilriemenscheibe	Poulie de courroie
8	6	45 E 266	45 E 266	45 E 266	Socket screw MC 6 x 20	Innen Sechskantschraube MC 6 x 20	Vis à tête hexagonale intérieure MC 6 x 20
9	1	13 A 212	13 A 212	13 A 212	Oil seal ring 3552	Öldichtungsring 3552	Bague d'obturation 3552
10	1	13 A 232	13 A 232	13 A 232	Oil seal ring 80100	Öldichtungsring 80100	Bague d'obturation 80100
11	4	45 E 313	45 E 313	45 E 313	Socket screw MC 10 x 50	Innen Sechskantschraube MC 10 x 50	Vis à tête hexagonale intérieure MC 10 x 50
12	1	31 C 22	31 C 22	31 C 22	Bearing housing	Lagergehäuse	Logement
13	6	31 B 01	31 B 01	31 B 01	Compression spring	Druckfeder	Ressort de pression
14	1	1 E 210	1 E 210	1 E 210	Ball bearing 20216	Kugellager 20216	Roulement à billes 20216
15	1	31 B 16	31 B 16	31 B 16	Hub	Nabe	Moyeu
16	1	33 A 14	33 A 14	33 A 14	Sleeve	Wellenbüchse	Boîte d'arbre
17	1	1 H 204	1 H 204	1 H 204	Thrust bearing 51109	Drucklager 51109	Palier de poussée 51109
18	1	31 B 34	31 B 34	31 B 34	Key	Feder	Clavette
19	1	17 A 204	17 A 204	17 A 204	Axial coupling complete	Axialkupplung komplett	Embrayage axial, complet
20	1	17 A 205	17 A 205	17 A 205	Ball/ball retainer plate	Kugeln/Kugelhalterplatte	Billes/disque-siège pour billes
21	1	31 B 05	31 B 05	31 B 05	Ball retainer plate	Kugelhalterplatte	Disque-siège pour billes
22	3	3 A 204	3 A 204	3 A 204	Balls RB15,081/III	Kugeln RB15,081/III	Billes RB15,081/III
23	1	35 A 65	35 A 65	35 A 65	Coupling half	Kupplungshälfte	Moitié d'embrayage
24	1	35 A 68	35 A 68	35 A 68	Coupling half	Kupplungshälfte	Moitié d'embrayage
25	1	45 E1226	45 E1226	45 E1226	Socket screw MSD 6 x 20	Innen Sechskantschraube MSD 6 x 20	Vis à tête hexagonale intérieure MSD 6 x 20
26	1	11 E 203	11 E 203	11 E 203	Woodruff key 6 x 9	Scheibenfeder 6 x 9	Clavette 6 x 9
27	1	1 E 203	1 E 203	1 E 203	Ball bearing 22208	Kugellager 22208	Roulement à billes 22208
28	1	34 A 01	33 D 04	33 D 04	Driving shaft	Triebwelle	Arbre moteur
29	1	31 B 03	31 B 03	31 B 03	Ball bearing pin	Kugellagerbolzen	Cheville de roulement à billes
30	1	45 G 43	45 G 43	45 G 43	Nut	Mutter	Ecrou
31	2	3 Q 81	3 Q 81	3 Q 81	Driving shoe	Mitnehmerschuhe	Soulier d'entraînement
32	1	31 A 20	31 A 20	31 A 20	Spherical knuckle	Kugelschale	Articulation sphérique
33	1	31 A 16	31 A 16	31 A 16	Spring	Feder	Ressort
34	1	34 A 02	33 D 01	33 D 01	Spacer	Abstandhülse	Boîte de distance



PLEASE STATE TYPE AND MANUFACTURING NO  
 BITTE TYP UND FABRIKATIONSNUMMER ANGEBEN  
 VEUILLEZ INDIQUER TYPE ET NO DE FABRICATION SVP

107 MR007-4